

INSTRUKCJA INSTALOWANIA - Zestaw Darek (kod 10030G)

- urządzenie zgodne z normą: PN-EN: 1176-1:2024-03
- wymagana przestrzeń minimalna: 7,06 m x 6,23 m
- wysokość swobodnego upadku: 90 cm
- nawierzchnie bezpieczne: trawa, piasek, żwirek, kora, wióry, syntetyczna
- wymiary największej części: 2,70 x 0,75 x 0,50m
- masa najcięższej części: 60kg
- montaż i fundamentowanie urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną,
- montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacją terenu tj.:
 - a. 10 m od budynków mieszkalnych, śmietników, dróg,
 - b. na terenie nieuzbrojonym,
 - c. poza strefą użytkową urządzeń istniejących,
- sugerowane instalowanie urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go na teren budowy,
- w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed osobami niepowołanymi, ułożyć poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków eksploatacji

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- urządzenie zabawowe jest łatwo dostępne dla wszystkich grup wiekowych
- urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej +2 lat
- dzieci poniżej lat 12 powinny się znajdować pod opieką osoby dorosłej
- liczbę użytkowników można znaleźć w karcie technicznej urządzenia

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

- na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie wkładek dystansowych drewnianych i/lub folii pęcherzykowej
- w czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi
- urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi
- w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji

INSTRUKCJA MONTAŻU, DEMONTAŻU, WYMIANY CZĘŚCI USZKODZONYCH

- montaż urządzenia należy przeprowadzić na podstawie graficznej instrukcji Producenta
- w razie uszkodzenia zabezpieczyć urządzenie przed użytkownikami do czasu usunięcia uszkodzeń poprzez ogrodzenie taśmą sygnalizacyjną z zawieszoną tablicą informującą o uszkodzeniu np.: „UWAGA AWARIA”,
- zdemontować uszkodzoną część urządzenia stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci np.: złamana lub nadłamana część drewnianą, wystające ostre części łączników metalowych, w razie konieczności skontaktować się z Serwisem producenta
- w trakcie remontu części zniszczone wymienić na identyczne z użytymi przez Producenta wyrobu,
- części zapasowe urządzeń zabawowych dostępne u Producenta (kontakt: serwis@nolmo.pl)

INSTRUKCJA KONTROLI I KONSERWACJI DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH

- nie później niż dwa tygodnie po montażu sprawdzenie stabilności połączeń podzespołów z konstrukcją, oraz w razie potrzeby dokręcenie połączeń śrubowych,
- zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2020-09 sugeruje się prowadzenie Książki przeglądów i kontroli urządzeń,
- umieszczenie w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji z adresem i nr telefonu instytucji lub osoby odpowiedzialnej za kontrolę terenu:
- **codzienne** sprawdzenie terenu i usunięcie z jego powierzchni wszystkich zagrażających przedmiotów i zanieczyszczeń,
- przeprowadzenie co najmniej **raz w tygodniu** przeglądu urządzeń:
 - a. sprawdzenie stanu połączeń (śruby, nakrętki, wkręty) – w razie luzów dokręcić,
 - b. sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych – w razie uszkodzenia usunąć zadry
- kontrola wykonywana **co miesiąc** powinna obejmować:
 - a. wyrównywanie i uzupełnianie poziomu nawierzchni miękkich,
 - b. kontrolę elementów połączeniowych, zamocowań (takich jak łańcuchy, liny, siatki itp.), elementów gumowych, powierzchni elementów drewnianych pod kątem uszkodzeń spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych lub czynników zewnętrznych i pleśni, powierzchni plastikowych i metalowych części pod kątem uszkodzeń (rys, spękań, wykwitów rdzy); i ich wymianę w razie potrzeby,
- **raz na kwartał** smarowanie przegubów i łożysk,
- co najmniej **dwa razy w roku** malowanie i/lub konserwowanie powierzchni elementów drewnianych,
- co najmniej **raz w roku** uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni gruntowej i trawiastej w miejscach najbardziej eksploatowanych (np. huśtawki, zjeżdżalnie),
- częstotliwość konserwacji zależy od natężenia użytkowania > należy pamiętać, że częstsze kontrole i/lub konserwacje są konieczne w przypadku, gdy sprzęt jest intensywnie eksploatowany
- zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-7:2020-09 wymagane jest przeprowadzenie raz w roku **Corocznej kontroli głównej**, przez przedstawiciela serwisu producenta lub jednostkę upoważnioną
- coroczną kontrolę główną przeprowadza się aby ustalić ogólny poziom bezpieczeństwa, stan fundamentów i nawierzchni; szczególną uwagę należy zwrócić na części nie wymagającej żadnej obsługi przez cały okres eksploatacji (np. elementy konstrukcyjne)
- w trakcie corocznej kontroli może być konieczne odkopanie fundamentów w celu sprawdzenia ich stanu (szczególnie jeżeli występują wyczuwalne ruchy konstrukcji nośnej) > w przypadku występowania nawierzchni syntetycznej konieczne jest częściowe jej wycięcie w celu przeprowadzenia oględzin, oraz przywrócenie jej do stanu pierwotnego po ukończonej kontroli